PhotoFrame



SPF2007 SPF2107 SPF2207

快速入门指南

- 1 使用入门
- 2 使用数码相框
- 3 设置



包装内物品



Philips 数码相框



(对于 SPF2107 和 SPF2207) 另送两幅婴儿相框



支架



CD-ROM

- 数字用户手册
- •用于Windows系统的PC软件



快速入门指南



USB 电缆



交流-直流电源适配器

1

使用入门


A

控制按钮

按钮	功能
Ф	打开/关闭数码相框
K¦}	播放幻灯片/音乐/视频 更改幻灯片放映模式 (对于照片/视频)放大
▲/ ▼/ ∢ /▶	选择上一个/下一个/右侧/ 左侧项目
ОК	(对于音乐/视频) 暂停或 继续播放 确认选择
<u> </u>	进入主菜单

(对干照片/视频)缩小

连接电源




- 1 将电源线连接到数码相框的 DC 插孔。
- 2 将电源线连接到电源插座。

B 安装支架



- 1 将支架插入数码相框。
- 2 将支架稳固地旋入支架孔。

连接存储设备



稳固地插入存储设备。

- I 类 Compact Flash
- SD 存储卡
- SDHC 存储卡
- MMC 卡
- MMC+ 卡
- xD 卡
- 记忆棒
- Memory Stick Pro (带适配器)
- · USB 闪存驱动器

2

使用数码相框



启动数码相框

- 1 按住() 超过 1 秒钟。
 - → 将显示控制键的帮助消息。



• 要直接进入主菜单,请按 🗐 。

В

显示照片

● 注意

只能在数码相框上播放 JPEG 格式照片。 1 在主菜单中选择 [照片], 然后按 OK

- 1 在主菜单中选择 [照片], 然后按 OF 确认。
- → 将显示可用照片来源。
- 2 选择照片来源, 然后按 OK 确认。
- 3 选择相册, 然后按 OK 确认。
 - → 将以缩略图模式显示相册中的照 片。
- 4按尽开始幻灯片放映。
- 在幻灯片放映模式下,按 **◄/▶** 可显示下一张/上一张照片。
- 在幻灯片模式下,按网可在幻灯片、 浏览、日历和小时钟(适用于SPF2107 和SPF2207)等模式之间切换。

C 播放视频

● 注

- 您只能在数码相框上播放 M-JPEG 视频 文件(使用 *.avi 格式)。
- 为确保最佳的兼容性,您可使用捆绑电脑软件(适用于 Windows)将视频文件传输到数码相框进行播放。
- 1 在主菜单中选择 [视频], 然后按 OK 确认。
- 2 选择来源, 然后按 OK 确认。
- 3 选择相册/文件夹, 然后按 OK 确认。
 - 要在子文件夹中选择文件,请重复步骤 3。
- 4 选择要播放的文件
- 要选择所有文件, 请按 OK。
- 5 按以开始播放。

播放期间.

- 要停止,请按住 悶。
- 要暂停. 请按 OK。
- · 要继续, 请再次按 OK。
- 要以全屏模式播放, 请按 闷。
- 要停止全屏模式播放,请按 吗。
- •要调节音量, 请按 ▲/▼。
- •要选择下一个/上一个文件,请按 ◀/▶.
- 要使播放静音,请按住▼直至 显示
 型 图标。
- 要更改重复播放模式,请反复按 🗐 。

D播放音乐

● 注

只能在数码相框上播放 MP3(MPEG 音频第 3 层)音乐文件。

1 在主菜单中选择 [音乐], 然后按 OK 确认。



- 2 选择来源、然后按 OK 确认。
- 3 选择相册/文件夹,然后按 OK 确认。要在子文件夹中选择文件,请重复步骤 3。
- 4 选择要播放的文件。
 - 要选择所有文件, 请按 OK。
- 5按闷开始播放。

播放期间,

- 要暂停,请按 OK。
- 要继续,请再次按 **OK**。
- 要停止,请按 ㎏。
- 要选择下一个/上一个文件,请按 ◀/▶.
- •要调节音量,请按 ▲/▼。
- 要使播放静音,请按住▼直至显示 ★图标。
- 要更改重复播放模式,请反复按 🛢 。

E 播放背景音乐

₩ 注意

只能在数码相框上播放 MP3 (MPEG 音频第 3 层)音乐文件。

- 1 在主菜单中选择 [音乐], 然后按 **OK** 确认。
- 2 选择来源, 然后按 OK 确认。
- 3 选择相册/文件夹,然后按 OK 确认。
- 要在子文件夹中选择文件,请重复步骤 3。
- 4 选择文件, 然后按 OK 确认。
 - 要选择所有文件,请按 OK。
- 5按 🗐 访问菜单列表。
- 6 选择 [后台播放], 然后按 OK 确认。
- 7 选择 [是], 然后按 OK 开始播放。



显示拼贴画照片

- 1 在主菜单中选择[幻灯片]。然后按 OK 确认。
- 2 选择 [拼贴]. 然后按 OK 确认。
- 3 选择 [多张], 然后按 OK 确认。
- 4 选择布局。
- 5 按 ◀ (向右) 选择 [图片1]。
- 6 再按一次 ◀ (向右) 可访问照片来源 如果选择 [随机] 格式,则数码相框 诜项。
- 7 从照片来源中选择照片。
- 8 重复步骤 5 至 7, 直到选择此格式的 所有照片。
- 9 按 织 开始显示拼贴画。

• 要停止显示拼贴画, 请选择 [幻灯片] > [拼贴] > [单张], 然后 按 OK 确认。

₩ 提示

- 如果选择拼贴画布局,则数码相框将 显示静态拼贴画并且禁用幻灯片模 式。
- 将自动根据最佳照片布局随机进行拼 贴, 并以幻灯片模式显示拼贴画。

设置



选择照片背景

- 1 在主菜单中选择 [幻灯片], 然后按 OK 确认.
- 2 选择 [背景颜色], 然后按 OK 确认。
- 3 选择背景颜色 / [自动调整] / [RandiantColor]. 然后按 OK 确认。
 - → 如果选择背景颜色,则数码相框将 显示具有背景颜色或黑条的照片。
 - → 如果您选择 [自动调整]. 则数码相 框将拉伸照片以填充整个屏幕, 造成画面失真。
- → 如果您选择 [RandiantColor]. 则 对于小于全屏的照片, 数码相框 会将其边缘上的颜色延伸至整个 屏幕, 从而就不会出现黑条或宽 高比失真。



选择屏幕语言

- 1 在主菜单中选择 [设置]. 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [语言]. 然后按 OK 确认。
- 3 选择[语言设定], 然后按 OK 确认。
- 4 选择语言, 然后按 OK 确认。



○ 设置显示屏按时间 自动开/关



设置自动开/关功能之前,确保设置数 码相框的当前时间和日期。

- 1 在主菜单中选择 [设置]. 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [自动休眠]. 然后按 OK 确认。
- 3 选择 [设定时间]. 然后按 OK 确认。
- 4 选择 [工作日] / [周末]. 然后按 OK 确 礼。
- 5 洗择 [自动打开] / [自动关闭]. 然后按 OK 确认。
 - 要取消[自动打开]/[自动关闭], 请 选择[设置打开/关闭] > [关闭]。
- 6 按 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 和 OK 为自动开/关 功能设置时间, 然后按 OK 确认。

か 缩放和裁切照片

1 在主菜单中选择 [照片], 然后按 OK 确认。



- 2 选择照片来源, 然后按 OK 确认。
- 3 冼择相册, 然后按 OK 确认。
- → 将以缩略图模式显示相册中的照片。
- 4 按 ▲/▼/ ◀/▶ 选择照片, 然后按 OK 确认。
- 6 在 [照片菜单] 中、 选择
- [缩放和裁切], 然后按 OK 确认。
- 7按网放大照片。
 - 按 @ 缩小照片。
- 8 按 ▲/▼/◀/▶ 裁切照片,然后按 OK 确认。
- 9 选择 [是], 然后按 OK 确认。

3 设置

E 设置时间和日期

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [时间与日期],然后按 OK 确认。
- 3 选择 [设定时间] / [设定日期], 然后按 OK 确认。
- 4 按 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 和 OK 输入当前时间/ 日期, 然后按 OK 确认。

F 创建事件提醒

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择[事件提醒], 然后按 OK 确认。
- **3** 选择 [新建提醒],然后按 **OK** 确认。 → 将显示小键盘。
- 4 要输入新名称(最多 24 个字符), 请选择字母/数字, 然后按 **OK** 确认。
 - 要在大小写之间切换,请在所显示的小键盘上选择 [abc],然后按 OK 确认。
- **5** 输入名称后,选择 [Enter],然后按 OK 确认。

G 设置事件时间和日期

● 注

- 为事件提醒设置时间和日期之前,确保已设置数码相框的当前时间和日期。
- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [事件提醒], 然后按 OK 确认。
- 3 选择提醒, 然后按 OK 确认。
- 4 选择 [设定时间] / [设定日期], 然后 按 OK 确认。
- 5 按 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 和 OK 设置时间/日期, 然后按 OK 确认。

H 打开/关闭事件提醒

- 1 在主菜单中选择 [设置], 然后按 OK 确认。
- 2 选择 [事件提醒], 然后按 OK 确认。
- 3 选择提醒, 然后按 OK 确认。
- 4 选择 [设置]. 然后按 OK 确认。
- 5 选择 [打开] 将提醒设置为开,然后按 OK 确认。
- 要将提醒设置为关,请选择 [关闭], 然后按 OK 确认。

常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触摸技术?

此LCD屏幕不支持触摸技术。使用背面的按钮控制数码相框。

如果视频格式并非 *.avi 格式, 怎么办?

您可以使用 Philips PhotoFrame Manager 来转换格式。 更多详细信息,请参阅随附的 CD-ROM 中的 Philips PhotoFrame Manager 用户手册。

能否在显示屏自动关闭期间使用数码相框? 可以。 您可以按 O 唤醒数码相框。

为什么将数码相框设置为"自动关闭"状态后,它并没有进入该状态??

确保您正确设置了当前时间、"自动关闭"时间和"自动开启"时间。数码相框将在"自动关闭"时间自动关闭其显示屏。如果当天的这一时间已过去,则数码相框将从第二天的指定时间开始进入"自动关闭"状态。

数码相框处于开机状态,但不再能够响应。 怎么办? 请确保已打开数码相框。 然后使用插针触动背面的 RESET 按 钮以还原系统。

Register your product and get support at www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

